PRADO 150
FJ CRUISER

BATTLEZxDP typeVFA 補足説明書

NO:B771065/245

この度は、ダンパーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この追加補足説明は、お客様が当製品を安全に正しく使用して頂く為に必要な事柄と、快適にご使用頂く為の情報が記載されています。装着前ならびにご使用なさる前に取扱説明書と合わせて必ずお読み下さい。又、本製品を使用している間は、この追加補足説明を大切に保管し、売却・譲渡の際は本追加補足説明を添付してお渡し下さい。品質には万全を期しておりますが、誤った使用方法や取扱いよって受けられた障害についてのクレーム、アフターサービスはお受けできませんので予め御了承下さい。

取付時の注意

減衰力調整用ダイヤルの向きによってサスペンションアームに干渉する場合があります。下図を参照し、ダイヤルの向きを厳守してください。



BATTLEZxDP type VFA　セッティング参考値

以下の表はBATTLEZxDP typeVFAの車種別減衰力ベストセッティング参考値を示しています。任意に設定可能ですが、参考にして下さい。

		フロント	リヤ
PRADO 150 09.09～	2TR(2.7L)車	3～5	3～5
	1GR(4.0L)車	4～6	3～5
FJ CRUISER	1GR(4.0L)車	3～5	2～4



株式会社 ジャオス
〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1
TEL.0279-20-5511　FAX.0279-20-5549
Http://www.jaos.co.jp

減衰力調整用ダイヤルの向きによってサスペンションアームに干渉する場合があります。下図を参照し、ダイヤルの向きを厳守してください。



以下の表はBATTLEZxDP typeVFAの車種別減衰力ベストセッティング参考値を示しています。任意に設定可能ですが、参考にして下さい。

		フロント	リヤ
PRADO 150 09.09～	2TR(2.7L)車	3～5	3～5
	1GR(4.0L)車	4～6	3～5
FJ CRUISER	1GR(4.0L)車	3～5	2～4



株式会社 ジャオス
〒370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場3586-1
TEL.0279-20-5511　FAX.0279-20-5549
Http://www.jaos.co.jp

PRADO 150
FJ CRUISER

BATTLEZxDP typeVFA 補足説明書

NO:B771065/245

この度は、ダンパーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この追加補足説明は、お客様が当製品を安全に正しく使用して頂く為に必要な事柄と、快適にご使用頂く為の情報が記載されています。装着前ならびにご使用なさる前に取扱説明書と合わせて必ずお読み下さい。又、本製品を使用している間は、この追加補足説明を大切に保管し、売却・譲渡の際は本追加補足説明を添付してお渡し下さい。品質には万全を期しておりますが、誤った使用方法や取扱いよって受けられた障害についてのクレーム、アフターサービスはお受けできませんので予め御了承下さい。